



## **Návod k použití židle EVE**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Nastavení opěráku – synchronní mechanismus** je možné aretovat ve 4 polohách. Páka slouží i k nastavení aretace. Pokud páku povytáhnete směrem ven, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zatlačením páky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným povytažením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

**Nastavení tuhosti odporu opěráku** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví šroubem ve spodní části mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

**Nastavení područek** – na bocích pod čalouněnými krytkami stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

## **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan