



## **Návod k použití židle EPOQ**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou na sedáku stiskněte přední páčku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páčku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páčku opět stiskněte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páčku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Hlubkové nastavení sedáku** – na levé straně na sedáku je páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posadte se na židli, páčku stiskněte směrem k sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

**Nastavení opěráku – synchronní mechanismus** je možné aretovat ve 4 polohách. Zadní páčka na pravé straně sedáku slouží k nastavení aretace. Pokud páčku stlačíte směrem dolů, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Stisknutím páčky směrem k sedáku se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným stlačením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

**Nastavení tuhosti odporu opěráku** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádkům. Tuhost odporu se nastaví šroubem mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádkům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

**Nastavení výšky opěráku** – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v 6 pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

**Nastavení bederní opěrky** – u tohoto modelu je možné výškově nastavit bederní opěrku. Postavte se ze zadu k opěráku, uchopte opěrku oběma rukama a nastavujte ji do polohy, která Vám bude nejpohodlnější.

**Nastavení záhlavníku** – u modelu EPOQ nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození. Hlubku u záhlavníku nastavíme tak, že se postavíme ze zadu k opěráku, uchopíme jednou rukou záhlavník za plastové tělo záhlavníku a druhou rukou uchopíme mechanismus za kloubem záhlavníku a táhneme jej směrem dopředu. Tím nastavíme požadovanou hloubku. Pro nové nastavení vysuneme záhlavník do nejpřednějšího bodu a zatlačíme jej zpět. Poté znovu posouváme záhlavník směrem dopředu.

**Nastavení 3D područek** – na boku područky stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

### **Způsob čištění**

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

### **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

[www.segocz.cz](http://www.segocz.cz)