



Návod k použití židle STRETCH

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hloubkové nastavení sedáku – (je-li výbavou židle) na stejné straně jako je výškové ovládání židle, je pod sedákem páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posadte se na židli, páčku uvolněte směrem k sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Páka slouží k nastavení aretace. Pokud páku vytáhnete směrem od mechanismu, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Zatlačení páky směrem k mechanismu se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným vytažením páky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví šroubem mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení výšky opěráku – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v 6 pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné bederní opěrku nastavit hloubkově a výškově. Výškově - uchopte opěrku oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejpohodlnější. Hloubkově – intenzitu přitlaku nastavíte otáčením šroubu na opěrce.

Nastavení záhlavníku – u modelu STRETCH nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení 4D područek – pod krytkou opěrky stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Zmáčknutím tlačítka na vnitřní straně područky můžete krytky posouvat k sobě či od sebe. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

www.segocz.cz